




LEGEND SERIES



DOMINATE EXPERT GK959

TECLADO GAMER INALÁMBRICO


BR-940405 / BR-940412

¡ Gracias por adquirir uno de nuestros productos !


Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Los interruptores mecánicos están perfectamente adaptados a las necesidades específicas de jugadores. Con puntos de actuación optimizados y una durabilidad que supera a la competencia, estos impresionantes interruptores le permiten ejecutar sus comandos más rápido que antes, durante incluso más tiempo.

Cuando presiona una tecla, el vástago se desplaza hacia abajo, presionando el resorte hasta que se activa el interruptor y se activa su acción. Al soltarlo, el resorte rebota a su posición original, restableciendo así la tecla a su posición original.



Esquema del teclado



1- FN+ (F1~F12) TECLAS MULTIMEDIA DE FÁCIL ACCESO

Para un cómodo control del volumen y la reproducción multimedia

2- FN+ (INS~DEL) MODO DE TRANSFORMACIÓN DE LA LUZ DE FONDO

Con 18 opciones de color personalizables

3- FUNCIÓN DE CONTROL DE LA LUZ DE FONDO

Retroiluminación ajustable: corte rápido, lento, claro, oscuro, cambio de dirección y cambio de color.

4- FN+TECLA WIN

Bloquear tecla FN

5- FN+ (FIN) MODO DE TRANSFORMACIÓN DE LUZ DE FONDO (TECLA MULTIMEDIA)

6- FN+ TECLA "ESC"

Mantén presionada la tecla ESC durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

7- FN+ TECLA "☀"

Enciende o apaga el color de la luz de fondo.

8- FN+ TECLA "ESPACIO"

Consulta de batería: presiona la combinación de teclas FN + tecla **Espacio**, la luz de fondo se apaga y las teclas numéricas 1 a 0 se encienden para mostrar el porcentaje de batería.

Por ejemplo: 1 se enciende, indicando 10 % de energía, 1 y 2 se encienden, indicando 20 % de energía, y así sucesivamente.



Al presionar la tecla “FN” en combinación con las teclas de función, se activarán sus funciones secundarias.

FN+	Windows	Mac
FN+F1=	(Brillo del sistema -)	(Brillo del sistema -)
FN+F2=	(Brillo del sistema +)	(Brillo del sistema +)
FN+F3=	(Búsqueda)	(Búsqueda)
FN+F4=	(WIN+TAB)	(Visualización en múltiples pantallas)
FN+F5=	(Reproducir)	Sin función
FN+F6=	(Pista anterior)	(Pista anterior)
FN+F7=	(Siguiete canción)	(Siguiete canción)
FN+F8=	(Reproducir/pausar)	(Reproducir/pausar)
FN+F9=	(Navegador)	Sin función
FN+F10=	(Correo electrónico)	Sin función
FN+F11=	(Calculadora)	Sin función
FN+F12=	(Mi computadora)	Sin función



Modo
2.4MHz



Modo
BT 1



Pantalla
Multiple



Bloquear



Encender/Apagar
Luz de Fondo de la
Pantalla



Detener



Pista
Anterior



Reproducir
Pausar




Pista
Siguiete



Silenciar



(Voz + , -)



Modo Bluetooth: Presione el botón BT o FN + Z, X (mantenga presionado durante más de 3 segundos) para ingresar al modo de búsqueda de Bluetooth, la luz indicadora parpadea rápidamente.

Paso 1: Busque dispositivos Bluetooth con el nombre **GK959**.

Paso 2: Después de encontrar el nombre de Bluetooth, haga clic en Emparejar para completar la conexión. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora de emparejamiento dejará de parpadear.

Interruptor de Bluetooth: presione brevemente BT para cambiar al modo BT1.

Presione brevemente las teclas FN+ Z, X para cambiar al modo BT2/3.

Modo 2.4 MHz: Conecte el adaptador USB 2.4 MHz y luego presione el interruptor al modo 2.4 MHz.

Modo cableado: Conecte el cable de conexión y luego presione FN+C para cambiar al modo cableado.

Presione brevemente las teclas FN + V para cambiar al sistema de Windows.

Presione brevemente la tecla FN + B para cambiar al sistema MAC.

ADVERTENCIAS

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Siempre limpiar con trapos secos y suaves.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Atención a cliente
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

 BalamRush |  BalamRush_mx

